

KÄYTTÖOHJE: NUMERONNÄYTÖN ESTO

Halutessasi voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa, näyttölaitteessa tai kuulumi-
sen Kotivastaajassa.

Puhelukohtainen numeronäytön esto.

Oletusarvoisesti numero näytetään.

Jos haluat estää näytön tietyissä puheluissa,

näppäile ennen puhelinnumeroa # 31 #

KÄYTTÖOHJE: VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO

Viimeksi valitun numeron toisto säästää aikaa ja vaivaa, kun soitat numeroihin, jotka ovat usein varattuja.

1. Nosta luuri
2. Näppäile 0 #